


BELT-PAC AND HEADSET OPERATION:

- Talk to customers – A1 or A2
- Talk to crew – B
- Volume up – ▲ or Λ
- Volume down – ▼ or V
- Power on/off – PWR or red button




Mode	One-Touch Hands Free	Push To Talk	Auto Hands Free
Mode Setup	With power off Press (▲ or Λ) + B + Power Release buttons	With power off Press (▼ or V) + B + Power Release buttons	With power off Press (▲ or Λ) + (A1/A2) + Power (A1 for Lane 1 – A2 for Lane 2) Release buttons
	<i>In this mode, press and release A1 or A2 button to talk to customer</i>	<i>In this mode, press and hold A1 or A2 button to talk to customer</i>	<i>In this mode, talk to customer without pressing buttons</i>
Single Lane Operation	Customer arrives Alert tone in headset Touch-Release A1 or A2 Speak/Listen to customer Touch-Release A1/A2 or B Communication ends	Customer arrives Alert tone in headset Press & hold A1 or A2 Speak to customer Release to listen	Customer arrives Alert tone in headset Speak/Listen to customer Touch-Release A1/A2 or B Communication ends
	<i>In Tandem operations, Order Taker #1 uses the A1 button for customers at order point #1 and Order Taker #2 uses the A2 button for customers at order point #2</i>		<i>In Tandem operations, only Order Taker #1 can operate in the Auto Hands Free mode</i>
Dual Lane Operation	Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = Lane 1 2 beeps = Lane 2 Touch-Release A1 for Lane 1 Touch-Release A2 for Lane 2 Touch-Release opposite button to change lanes Speak/Listen to customer Touch-Release A1/A2 or B Communication ends	Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = Lane 1 2 beeps = Lane 2 Press & hold A1 for Lane 1 Press & hold A2 for Lane 2 Speak to customer Release A1/A2 to listen	Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = Lane 1 2 beeps = Lane 2 Speak/Listen to customer Touch-Release A1/A2 or B Communication ends
Crew Talk	With power off Press B + A2 + Power Release buttons Touch-Release B to speak/listen to crew Touch-release B again Communication ends	With power off Press B + A2 + Power Release buttons Press & hold B to speak to crew Release to listen	

COMMUNICATOR® STATUS: With power off • Press A2 + (▼ or V) + Power • Release buttons

CHANGE BATTERY:



If you hear “Battery low” or “Change battery” –

- Press battery-release button and remove battery
- Place battery in battery-charger for recharging
- Install fully charged battery in belt-pac or headset



MODE D'EMPLOI POUR APPAREIL DE CEINTURE ET ÉCOUTEUR:

- Parlez aux clients = A1 ou A2
- Parlez aux employés = B
- Monter volume = ▲ ou Λ
- Baisser volume = ▼ ou V
- Allumer/éteindre = PWR ou bouton rouge



Mode	Une Touche Mains Libres	Appuyez Pour Parler	Mains Libres Automatique
Mode d'installation	Appareil éteint appuyez sur (▲/Λ) + B + PWR (bouton rouge) Relachez les boutons	Appareil éteint appuyez sur (▼/V) + B + PWR (bouton rouge) Relachez les boutons	Appareil éteint appuyez sur (▲/Λ) + (A1/A2) + PWR (bouton rouge) (A1 pour Voie 1, A2 pour Voie 2) Relachez les boutons
	<i>Dans ce mode, appuyez et relachez les boutons A1 ou A2 pour parler aux clients</i>	<i>Dans ce mode, appuyez et retenez les boutons A1 ou A2 pour parler aux clients</i>	<i>Dans ce mode, parlez au client sans toucher aux boutons</i>
Système avec une seule voie	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur Appuyez-Relachez A1 ou A2 Parlez/Ecoutez le client Appuyez/Relacher A1 ou A2 ou B pour terminer la communication	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur Appuyez et retenir A1 ou A2 Parlez au client Relachez pour écouter	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur Parler/Ecouter le client Appuyez/Relachez A1 ou A2 ou B pour terminer la communication
	<i>Dans les installations Tandem, le preneur de commande numéro 1 utilise le bouton A1 pour les clients au point de commande numéro 1 et le preneur de commande numéro 2 utilise le bouton A2 pour les clients au point de commande numéro 2</i>		<i>Dans les installations Tandem, seul le preneur de commande numero 1 peut fonctionner en Mode Mains Libres Automatique</i>
Système à Deux Voies	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur 1 son = Voie 1 2 sons = Voie 2 Appuyez-Relachez A1 pour Voie 1 Appuyez-Relachez A2 pour Voie 2 appuyez-relachez le bouton opposé pour changer de voie Parlez/Ecoutez le client Appuyez-Relachez A1/A2 ou B pour terminer la communication	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur 1 son = Voie 1 2 sons = Voie 2 Appuyez et retenez A1 pour Voie 1 Appuyez et retenez A2 pour Voie 2 Parlez au client Relachez A1/A2 pour écouter	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur 1 son = Voie 1 2 sons = Voie 2 Parlez/Ecoutez le client Appuyez-Relachez A1/A2 ou B pour terminer la communication
Communiquer avec les employés	Pour éteindre l'appareil appuyez sur B + A2 + PWR Relachez les boutons Appuyez-relachez B pour parler/écouter les employés Appuyez-relachez B de nouveau pour terminer la communication	Pour éteindre l'appareil, appuyez sur B + A2 + PWR Relachez les boutons Appuyez et retenez B pour parler aux employés Relachez pour écouter	

ETAT DU COMMUNICATEUR: Éteint — Appuyez sur A2 + (▼ ou V) + PWR (bouton rouge) — Relachez les boutons

CHANGER LES PILES:

Si vous entendez « changez les piles » ou « niveau de batterie bas » dans votre écouteur;

- Appuyez sur le bouton déverrouillage de batterie et retirez la batterie
- Placez les piles dans le chargeur de piles
- Installez les piles complètement chargées soit dans l'appareil de ceinture ou l'écouteur

